

## Destructeur de document

1D12172



### HSM shredstar X15 - 4 x 37 mm + bloc de coupe sép. CD

#### Destructeur de documents HSM shredstar X15

Le modèle haut de gamme sur roulettes de la ligne HSM shredstar. À la fois silencieux et puissant, il garantit grâce au type de coupe en particules une plus grande sécurité de vos données sur le lieu de travail. Avec fonction anti-bourrage papier. Son utilisation peut être partagée jusqu'à 5 utilisateurs.

#### Caractéristiques

|   |                             |   |   |
|---|-----------------------------|---|---|
| <b>Réf. d'article :</b>                       | 1030121                     | <b>Tension / Fréquence:</b>                   | 220-240 V / 50-60 Hz                                  |
| <b>EAN</b>                                    | 4026631057752               | <b>Largeur d'introduction:</b>                | 230 mm  |
| <b>Type de coupe:</b>                         | coupe en particules         | <b>Capacité du bac de réception:</b>          | 26 l  |
| <b>Largeur de coupe:</b>                      | 4 mm                        | <b>Niveau sonore (fonctionnement à vide):</b> | ca. 57 dB(A)  |
| <b>Longueur des particules:</b>               | 37 mm                       | <b>Largeur x Profondeur x Hauteur:</b>        | 390 x 300 x 595 mm                                    |
| <b>Degré de sécurité (DIN 66399):</b>         | E-2   F-1   O-1   P-4   T-2 | <b>Poids:</b>                                 | 13 kg   |
| <b>Rendement de coupe en feuilles 80g/m²:</b> | 15                          | <b>Type de matériau:</b>                      | Papier, Agrafes et trombones, Carte de crédit, CD/DVD |
| <b>Puissance du moteur:</b>                   | 320 W                       |   |   |

#### Informations sur le produit



Le système de cylindres séparé pour CD permet de détruire facilement des CD et DVD, des cartes de crédit et cartes de fidélité. Grâce au système de cylindres séparé pour CD, les matériaux...



La machine s'éteindra automatiquement s'il est indiqué sur l'écran que la corbeille est pleine.



Le collecteur s'enlève et se vide facilement.