


dooxie™ composable

tableau de choix les essentiels



COMMANDES D'ÉCLAIRAGE		Réf
	Interrupteur ou va-et-vient Lot de 50 interrupteurs ou va-et-vient	6 000 01 6 006 01
	Double interrupteur ou va-et-vient	6 000 02
	Poussoir	6 000 04
	Double poussoir	6 000 08
	Poussoir lumineux	6 000 16
	Transformeur réversible 5 fonctions : - va-et-vient - poussoir - double va-et-vient - double poussoir - va-et-vient + poussoir Livré avec 1 doigt et 2 demi-doigts	6 000 31
PRISES		
	Prise de courant Surface Lot de 50 prises de courant Surface	6 003 35 6 006 35
	Double prise de courant Surface précâblée	6 003 32
	RENOVATION Prise de courant 2P Prise de courant easyréno Idéale pour boîte profondeur 30 mm	6 003 34 6 003 28
	Prise RJ 45 cat. 6 FTP Prise RJ 45 cat. 6 STP	6 003 76 6 003 75
	Prise TV simple mâle Prise TV-R-SAT (DAB+)	6 003 51 6 003 53

PLAQUES		Réf
	Plaque 1 poste Lot de 100 plaques	6 008 01 6 009 41
	Plaque 2 postes entraxe 71 mm	6 008 02
	Plaque 3 postes entraxe 71 mm	6 008 03
	Plaque 1 poste ronde	6 009 80

PLAQUE ENTRAXE 57 MM ET FONCTIONS COMPATIBLES		Réf
	Plaque 2 postes entraxe 57 mm RENOVATION	6 008 07
	Transformeur réversible 5 fonctions : - va-et-vient - poussoir - double va-et-vient - double poussoir - va-et-vient + poussoir Livré avec 1 doigt et 2 demi-doigts	6 000 31
	Prise de courant easyréno Idéale pour boîte profondeur 30 mm	6 003 28

ACCESSOIRES		Réf
	Griffe 40 mm Griffe 30 mm Griffe 60 mm	6 000 47 6 000 49 6 000 48
	Cadres saillie	6 000 41 (1 poste) 6 000 42 (2 postes)
	Sortie de câble IP 21	6 003 23