

LABORATOIRES PRODENE KLINT Division parapharmacie	FICHE TECHNIQUE PRODUIT FINI	Approbation :
8, rue Léon Jouhaux Z.A. PARIEST CROISSY-BEAUBOURG F-77435 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2	Fichier:n:\fichword\vio\fiches\techniq_ FTUL113.DOC	Révision: 01/05.05.02 Page: 1/2

FICHE N° U L 113

SCREEN CLEANER 2

DEFINITION:

SCREEN CLEANER 2 sont des lingettes imprégnées d'une solution nettoyante, bactéricide et antistatique, pour le nettoyage des surfaces des objets et petit matériel de bureautique, et des appareils électroniques à usage domestique.

COMPOSITION:

Solution d'imprégnation des lingettes:
tensio-actifs, agent antistatique, excipients.

Non-tissé:
Cellulose/viscose

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION D'IMPREGNATION :

Bactéricidie : norme européenne EN 1040 (5 min)

UTILISATION:

Les lingettes sont imprégnées d'une solution bactéricide et testée pour son activité antistatique longue durée.
Les lingettes permettent le nettoyage des surfaces, plan de travail et petit matériel de bureautique, et des appareils électroniques à usage domestique.

Les lingettes permettent l'essuyage humide des téléphones, appareils et écrans de télévision, moniteurs, ordinateurs, claviers, minitels, photocopieuses, magnétoscopes, machines à écrire, etc...

Les lingettes s'utilisent à la maison, au bureau, en tous lieux...

Les lingettes enlèvent poussière, traces de doigts, salissures, dépôts de fumée et nicotine...

Les lingettes ne laissent aucune trace sur les écrans, nettoient les touches, ravivent les plastiques, désincrustent les salissures.

Les lingettes aident à faire disparaître les effets de l'électricité statique sur les appareils et les écrans.

MODE D'EMPLOI:

Tirer HORIZONTALEMENT une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe. Séparer d'un coup sec. Si la lingette suivante n'avait pas amorcé sa sortie, ouvrir le conditionnement et réamorcer par la lingette du centre du rouleau.

Bien refermer le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes.

Frotter la lingette sur toute la surface à nettoyer, jusqu'à disparition des salissures.

Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire.

LABORATOIRES PRODENE KLINT Division parapharmacie	FICHE TECHNIQUE PRODUIT FINI	Approbation :
8, rue Léon Jouhaux Z.A. PARIEST CROISSY-BEAUBOURG F-77435 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2	Fichier:n:\fichword\vio\fiches\techniq_ FTUL113.DOC	Révision: 01/05.05.02 Page: 2/2

Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre.
Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Ne pas utiliser sur la peau.
Eviter tout contact avec les muqueuses et les yeux.
Ne pas avaler.
Conserver hors de portée des enfants.

COMPATIBILITES:

Le produit est compatible avec la plupart des matériaux.
La solution d'imprégnation ne contenant pas d'alcools, le produit peut être utilisé sur les surfaces habituellement altérées du fait de la présence ces composants.

INCOMPATIBILITES:

Ne pas mélanger à d'autres produits.

CONSERVATION:

Avant rupture du film de protection, les lingettes se conservent 3 ans à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales de températures.
Vérifier la date limite d'utilisation figurant sur le contenant.
Dès l'ouverture de la boîte, utiliser dans le mois.

AUTRES INFORMATIONS:

Les informations que ce document contient correspondent à l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné et n'ont d'autre but que de renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application.
Ces informations sont conformes à la législation en vigueur et sont données de bonne foi.
Elles ne sauraient donc constituer un engagement de notre part sur les propriétés précises de ces produits ou leur application à une utilisation déterminée.
L'attention des utilisateurs est donc tout particulièrement attirée sur les risques éventuels encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que celui pour lequel il est prévu.