



PROTECTHOMS

Distributeur d'Excellence

Reference: 1MA050601

DESIGNATION: Masque FFP2

NORMES: EN 149

MASQUE KN95

Equivalent FFP2*

- Equivalent FFP2* selon norme EN 149+A1:2009
- Efficacité de filtration des particules (PFE) \geq 95%
- Fuite totale vers l'intérieur : \leq 11%
- Résistance à l'inhalation : \leq 350 Pa
- Résistance à l'expiration : \leq 250 Pa
- Autorisé par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé comme un masque équivalent FFP2* dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus COVID-19



DOMAINE D'UTILISATION

Application : Industrie textile, minière, du bâtiment, sidérurgique, industrie de la carrosserie automobile et du bois, activités agricoles et horticoles, coupe et moulage des métaux, etc. **Niveau d'utilisation maximum** : Peut être utilisé dans les atmosphères contenant des aérosols solides et/ou liquides. Certaines restrictions ou limitations peuvent s'appliquer en cas de contaminants spécifiques. Se référer aux normes applicables en matière de santé et de sécurité.

DESCRIPTIF PRODUIT

- Conception adaptée pour épouser les contours du visage avec confort
- Mise en place et adaptation du masque simple et intuitive offrant aux utilisateurs un excellent niveau de confort et de protection
- Procure un très bon champ de vision ainsi qu'une compatibilité avec le port de lunettes
- Très léger, très doux et confortable, il est facilement accepté et porté par l'utilisateur
- Offre une excellente adaptation au visage et de ce fait un excellent niveau de protection
- Durée d'utilisation : 3h

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière : Masque composé d'un complexe non tissé 4 plis en polypropylène offrant une haute filtration et une faible résistance respiratoire :

- (1) La couche extérieure en spunbond polypropylène offre une excellente fonction imperméable à l'eau
- (2) La couche deuxième couche en fibre de coton assure une filtration supplémentaire
- (3) La couche filtrante intermédiaire issue d'un procédé de fusion-soufflage et d'attraction électrostatique filtre efficacement les petites particules
- (4) La couche intérieure hypoallergénique assure un confort pour la peau

Elastiques de serrage : Les élastiques de serrage en polyuréthane sont flexibles et résistants pour un port confortable et prolongé

Barette nasale : Une barette nasale large, solide et réglable par pincement permet un ajustement adapté sur le visage

Dimensions : Longueur à plat : 20 cm, largeur à plat : 18 cm

Conditionnement : Par boîte de 40 masques

Stockage : Il est préconisé de conserver les masques FFP2 entre 10 et 25°C à l'abri de la lumière et de l'humidité



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- (1) Ne pas utiliser en cas d'allergie au polypropylène
- (2) Non lavable, usage unique exclusivement
- (3) Avant toute utilisation, procéder à une hygiène des mains puis examiner la présence de toute perforation anormale, détérioration, dommage ou trace d'humidité sur le produit. Si la moindre anomalie est constatée, veuillez ne pas utiliser le masque et en prendre un autre
- (4) Utiliser avant la date mentionnée sur chaque boîte
- (5) Bien ajuster le masque
- (6) Procéder à une hygiène des mains après avoir mis le masque et après l'avoir enlevé
- (7) Ne pas réutiliser, ne pas le conserver autour du cou
- (8) Éliminer le masque après utilisation
- (9) Un masque doit être porté ou jeté